



Aufbauanleitung

Der Aufbau beginnt auf einer der Seitenwände. Nacheinander werden Deckel, Boden, die Rückwand und Schallwand aufgeleimt. Zuletzt wird die zweite Seitenwand aufgesetzt. Dann werden die Löcher für die Polklemmen und die Rohre gebohrt. Die Weiche wird auf dem Boden hinter dem Tieftöner befestigt.

Zubehör pro Box

- 2 Polklemmen
- Polyesterwatte
- Schrauben
- Schaumstoffdichtstreifen für die Lautsprecher
- Kabel

Lieferant: Blue Planet Acoustic

Weichenbestückung

- L1: 3,3 mH Kernspule, 1,0 mm
- L2: 0,33 mH Luftspule, 1,0 mm
- C1: 12 µF MKP
- R1: 5,6 Ohm MOX 10 Watt

Optional: Impedanzlinearisierung Tieftöner

- L3: 5,6 mH Kernspule, 0,7mm
- C2: 330 µF Elko
- R2: 3,9 Ohm MOX 10 Watt

Optional: Impedanzlinearisierung Hochtonbereich

- C3: 15 µF MKT
- R3: 8,2 Ohm MOX 10 Watt

Lieferant: Blue Planet Acoustic

Holzliste

- Material: 12-mm-Multiplex oder Siebdruckplatte**
- 2 x 11,0 x 26,0 cm Front-, Rückwand
 - 2 x 22,9 x 16,0 cm Seitenwände
 - 2 x 11,0 x 20,5 cm Deckel, Boden

